




Montage N - Connector

H1000/2000







www.vandijkenelektronica.nl

1. Als eerste de moer, metalen ring en rode rubberen ring om de kabel schuiven
2. Verwijder over circa 3 cm alleen de zwarte buitenmantel van de kabel
3. Vouw het gevlochten koperdraad open en schuif het metalen "hoedje"tussen het opengevouwen gevlochten koperdraad en de koperfolie N.B. Voor optimaal contact mag het metalen hoedje niet aan de binnenzijde van de koperfolie zitten. Op de koperfolie zit aan de binnenzijde een dunne isolatielaag opgedampt.
4. Schuif de rubberen ring nu tot aan het uiteinde van de kabel tegen het metalen "hoedje" aan. Hierbij steekt het gevlochten draad uit tussen de rode rubberen ring en het "hoedje".
5. Snij het koperfolie en de witte binnenisolatie aan tot op de binnenader, strak langs het metalen " hoedje"
6. Knip de binnenader op lengte , ca 7 MM en het gevlochten koperdraad dat tussen de rode rubberen ring en het metalen "hoedje" uitsteekt weg.
7. Schuif het witte ringetje met de gladde kant naar het metalen "hoedje"op de binnenader en soldeer de middenpen aan de binnenader (de binnenader schuift in de middenpen) Voor een goede soldering verwarmt u de middenpin bij het gaatje. Voeg een beetje soldeertin toe, wanneer de tin naar binnen zuigt is de verbinding goed.
8. Nu kan het tweede witte ringetje met de uitsparing naar het eerste ringetje toe op de middenpen geplaatst worden. Hierna kan het geheel in de connector-huls worden geschoven en de moer worden aangedraaid